

Använda Pekskärmen för hantering av Ljud, Bild och Ljus

För att använda pekskärmen, - tryck på den avsedda knappen med fingret. Om skärmen är svart, så vaknar den med ett enkelt tryck på skärmytan eller vifta lite framför den.

Startsida och start av systemet

Knappen **Starta** initierar systemet till sina standardinställningar för ljud och bild, varefter huvudsidan visas. Där kommer du åt vanliga funktioner som att ändra belysningen, och programljudet i högtalarna.


Ljud **Tyst** tystar högtalare. Tryck igen för att åter få fram ljudet.

Frågetecknet visar en hjälpsida, med supportinformation.

Menyn i **Fler Funktioner** visar mindre frekvent använda funktioner. I den vyn kan du också starta ett **Fullmäktigemöte**.

Från huvudsidan kan du också **Stänga Av** systemet, varvid ex. projektorn stängs av.

Mikrofoner kan dock användas även då systemet är avstängt. De har en fysisk På/Av-knapp.



Figur 1 Startsida




Figur 2 Huvudsida

Visa Presentation i ett "vanligt" möte

I vyn **Visa Presentation** kan du välja att på filmduken visa bild från ex. en laptop, med ena eller båda projektorerna. Du kan totalt visa 2 olika bilder/presentationer samtidigt och det är sista knappvalet i pekskärmen som avgör vilken ljudkälla som också låter i högtalarna.

Din bildkälla (inkl. ljud) kopplas in med respektive HDMI-kabel på podiet. Tryck på motsvarande **HDMI**-knapp, så startar projektorn, förtittsmonitorn och filmduken åker ned.

Om bild ska pausas mellan/under presentationen, så kan du visa svart bild på filmduken med knappen **Bild Mute**. Tryck igen för att åter få fram bilden.



Figur 3 Visa Presentation



Figur 4 HDMI-kontakt

Kontaktperson: Linda Wikander, Tele: 08-606 81 25